

**ПАМ'ЯТКА ПО
ЕКСПЛУАТАЦІИ
МАНГАЛА**



ПАМЯТКА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ МАНГАЛА

Мангалы неприхотливы в обслуживании, однако есть несколько правил, соблюдение которых продлит срок эксплуатации мангала на долгие годы:

1. Не заливайте раскаленные угли водой. Перепад температур может привести к деформации металла.

2. Не допускайте попадания атмосферных осадков в жаровню (топку).

3. Содержите жаровню (топку) в чистоте — остатки углей необходимо убирать, а сам металл чистить специальными щетками с применением очистителей для грилей и мангалов. Хранить мангал необходимо в сухом месте или под навесом.

4. При использовании обязательно ставьте мангал на ровную поверхность. При нагреве на неровной поверхности велика вероятность деформации металла, которая при остывании сохранится.

5. Помните, что мангал предназначен для приготовления пищи только **на углях**. Температура горения дров значительно выше температуры тления углей. Использование дров может привести к повреждению мангала.

6. При первом использовании нового мангала на дно жаровни необходимо положить влажную бумагу, поджечь ее. Это проведет дополнительную термическую обработку и избавит от остатков химических веществ. После прогорания остатки бумаги и зола извлекается, и мангал протирается влажной ветошью.

Соблюдайте эти несложные правила и ваш мангал будет служить вам долгие годы и дарить радость при приготовлении на нем вкусных, сочных, ароматных блюд!